

LÖKÖ

^[1]
^[2]
^[3]
^[4]
^[5]
^[6]

繁中

JP

BM

AR

繁中

第一次使用前
用水清洗陽傘基座，去除灰塵。

重要資訊

陽傘基座所使用的水泥可能產生的反應會有別於某些木頭(如尤加利樹) ，如果放在木質底板上，會造成褪色。請聯絡底板供應商，確認底板是否適合使用水泥材質，以免發生褪色的危險。洋槐與加壓浸油的木材接觸水泥材質，不會褪色。

日本語

初めてご使用になる前に

パラソル土台の表面にコンクリートの粉が付いていることがありますので、表面に残ったコンクリートを水で洗い流してから使用してください。

重要

ユーカリ材など一部の木材は、この製品に使用されているコンクリートと反応して変色することがあります。木製のデッキにパラソル土台を設置する場合、変色のおそれがないかをあらかじめ購入者にお問い合わせください。アカシア材と、クレオソートで処理された木材はコンクリートと接触しても変色しません。

BAHASA MALAYSIA

Sebelum kali pertama menggunakannya

Bilas dasar payung dengan air untuk menghilangkan habuk konkrit.

Penting

Konkrit pada dasar payung mungkin bertindak balas secara menyongsang dengan beberapa jenis kayu (cthnya pokok kayu putih) yang menyebabkan warna menjadi luntur jika diletakkan pada geladak kayu. Hubungi pembekal untuk memastikan ia sesuai pada konkrit untuk mengelakkan sebarang risiko warna yang luntur. Kayu Akasia dan kayu bertekanan kreosot adalah dua jenis kayu yang tidak akan luntur warnanya jika terkena konkrit.

عربي

قبل الاستخدام لأول مرة

أشطفي قاعدة المظلة بالماء لتنظيف غبار الأسمنت.

هام

الأسمنت الموجود في قاعدة المظلة قد يتفاعل بشكل سلبي مع بعض أنواع الخشب (مثل الزكالبتوس)، فإذا وضعت القاعدة على أرضية خشبية فقد يسبب في تغيير لون الخشب. يرجى الاتصال بمورد الأرضية الخشبية للتأكد من أنها لا تتضرر من الأسمنت وذلك لتجنب أي مخاطر من تغيير اللون. خشب الأكاسيا والخشب المعالج بالكريسوت هما نوعان من الأخشاب لا يتغير لونها عند تفاعلها مع الأسمنت.

ไทย

ก่อนใช้งานครั้งแรก

ให้ใช้น้ำล้างฐานวางร่มให้สะอาด เพื่อขจัดฝุ่นผง-คอนกรีตออกให้หมด

สำคัญ

ฐานคอนกรีตสำหรับวางร่มนั้นอาจทำปฏิกิริยากับไม้บางชนิด (เช่น ไม้ยูคาลิปตัส) หากวางฐานคอนกรีตไว้บนพื้นไม้ อาจทำให้ไม้ซีดจางลงหรือสีติดกับคอนกรีตได้ คุณควรสอบถามผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายพื้นที่ไม้ที่ใช้อยู่ ว่าไม้ชนิดนั้นสามารถสัมผัสกับคอนกรีตได้หรือไม่ เพื่อป้องกันไม้เปลี่ยนสี หรือคอนกรีตเป็นสีใ้ไม้ ไม้อะคาเซียและไม้ที่ผ่านการลงน้ำมัน (pressure-creosoted wood) สามารถใช้งานและสัมผัสกับคอนกรีตได้